

Anleitung für das C-MOR-Software-Update Version 3.50

Systemvoraussetzung: Version 3.12

Wichtig:

Bitte stellen Sie sicher, dass auf Ihrem C-MOR mindestens die Software-Version 3.12 installiert ist. Andernfalls wird die Funktionalität Ihres Gerätes nachhaltig beschädigt und muss an unsere Service-Abteilung zur Reparatur eingesandt werden.

Update Schritte:

1. Deaktivieren Sie alle Kameras auf der Seite <Kamera-Konfiguration>.
2. Rufen Sie die Update Adresse <http://<C-MOR-Adresse>/update.pml> auf.
3. Tragen Sie bitte bei Servername „update.c-mor-video.com“ ein und bei Pfad: [/updates/v3.50/<c-mor-version>/](http://updates/v3.50/<c-mor-version>/). Bitte ersetzen Sie hierbei <c-mor-version> durch die von Ihnen eingesetzte Version.

Mögliche Versionen: c-mor3/c-mor6/c-mor9/c-mor15

4. Spielen Sie die Updates ein, ein Neustart muss hier noch nicht durchgeführt werden
5. Danach rufen Sie bitte die URL <http://<C-MOR-Adresse>/createjava.pml> auf
6. Nach Schritt 5 rufen Sie die URL <http://<C-MOR-Adresse>/update-config-files-java.pml> auf
7. Starten Sie jetzt Ihren C-MOR neu
8. Setzen Sie jetzt die Zugriffsberechtigungen in der Systemverwaltung unter „Benutzer-Kamera-Berechtigungen“ neu. Hierzu müssen die Berechtigungen entfernt, die Einstellungen gespeichert und dann nochmals aktiviert werden. Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen initialisiert.
9. Prüfen Sie jetzt die Java-Player-Einstellungen über das Menü Systemverwaltung. Aktivieren Sie den Java-Player Modus falls gewünscht. Die Einstellungen können für jede Benutzerkennung separat gemacht werden.
10. Aktivieren Sie nun Ihre Kameras und testen Sie ob der Java-Player richtig läuft falls dieser aktiviert wurde.