

Anleitung für das C-MOR-Software-Update Version 3.65

Systemvoraussetzung: Version 3.64 oder 3.641

Wichtig:

Bitte stellen Sie sicher, dass auf Ihrem C-MOR mindestens die Software-Version 3.64 installiert ist und es sich um einen C-MOR der Plus-Serie handelt. Andernfalls wird die Funktionalität Ihres Gerätes nachhaltig beschädigt und muss an unsere Service-Abteilung zur Reparatur eingesandt werden. Ihr C-MOR benötigt Internetzugriff zum Update-Server!

Update Schritte:

1. Deaktivieren Sie alle Kameras über die Systemverwaltung.
2. Rufen Sie die Update Adresse <http://<C-MOR-Adresse>/update.pml> auf.
3. Tragen Sie bitte bei Servername „update.c-mor-video.com“ ein und bei Pfad: /updates/c-mor-plus-v3.65/

C-MOR-Updater

Bitte deaktivieren Sie alle Kameras bevor Sie mit dem Update beginnen!
Manche Updates können nur eingespielt werden, wenn die Kameras deaktiviert sind.

Bitte füllen Sie das Formular aus, um die verfügbaren Updates anzeigen zu lassen.

Benutzername:	<input type="text" value="kundennummer"/>
Passwort:	<input type="text" value="passwort"/>
Servername:	<input type="text" value="update.c-mor-video.com"/>
Verzeichnis:	<input type="text" value="/updates/c-mor-plus-v3.65"/>

4. Spielen Sie das Update ein. Ein Neustart muss jetzt noch nicht durchgeführt werden.
5. **Wichtig!** Rufen Sie jetzt bitte die URL <http://<C-MOR-Adresse>/update-profiles.pml> auf
6. Starten Sie jetzt Ihren C-MOR neu. Nach dem Neustart können Sie wieder alle Kameras über die Systemadministration aktivieren.
7. Gehen Sie nun über die Systemadministrationsseite über „Benutzer-Kamera-Berechtigungen und Stream-Einstellungen verwalten“ auf die „Benutzereinstellungen verwalten“ Seite und vergeben Sie den Benutzern die entsprechenden Rechte.